Opće upute za upotrebu igračaka BRUDER vozila

Hvala Vam što ste se odlučili za kupnju jedne od naših igračaka BRUDER. Molimo pročitajte naše upute za upotrebu i čuvajte ih zajedno s vašim dokazom o kupnji.
Ambalažni materijal (pogotovo plastične vrećice, pričvršćujući elementi itd.) ne smije ostati dostupan djeci i mora se odlagati.
Molimo također poštujte priložene upute za uporabu.

Upute za upotrebu za našu seriju proizvoda za djecu mlađu od 3 godine
POZOR! Rizik od ozljede – roditelji su odgovorni za poštivanje sljedećih točaka!

Oštećene igračke više se ne smiju koristiti.
Iz higijenskih razloga, rezervoari i posude za punjenje smiju se puniti samo vodom i nakon upotrebe potpuno isprazniti.
Za vodene igračke (brodovi, brodovi itd.) vrijedi: Pozor! Koristiti samo u plitkoj vodi pod nadzorom odrasle osobe.
Vozila se ne smiju koristiti kao vozila za vožnju.

Kako biste osigurali da vaše dijete uživa u našim proizvodima što duže, molimo poštujte sljedeće upute:

- Ne izlažite igračke jakim izvorima topline (grijanje, automobili itd.) i stalnom izlaganju vremenskim uvjetima (UV zračenje, mraz itd.)
- U slučaju nečistoća poput pijeska, zemlje itd., prvo uklonite elektroničke komponente, ako ih ima, a zatim očistite vozila vodom ili uklonite jače nečistoće sapunom i mlakom vodom. Isperite zglobove i pokretne dijelove dok ih pokrećete pod tekućom vodom. Ne koristite jake ili otapala sadržeće čisteće sredstva te ne koristite parne mlaznice ili visokotlačne čistače.
- Nakon igre, očistite igračke i pohranite ih na mjestu zaštićenom od vremenskih utjecaja.

Zadržavamo pravo na tehničke i bojne promjene.